

## ALTERANDO O IP DA OLT OT-8832-GO

Para alterar o IP da OLT, é necessário realizar o acesso por TELNET pelo ip atualmente configurado:

No caso do IP padrão, seria o 192.168.1.100, com login e senha para acesso sendo: **admin/admin**

Após entrar na interface de linha de comando, temos o seguinte comando, encontrado no manual CLI da OLT OT-8832-GO:

4.8 Gerenciamento do endereço de rede

Gramática do comando

**epon#system ipconfig**

Função: Configura o endereço de rede de gerencia da OLT (inband e outband)

### 【Exemplo】

Exemplo 1: Mostrando o parametro do comando

**epon#system ipconfig // insira a “? ” (interrogação) e aperte enter**

<b>&lt;gateway&gt;</b>	- Alterar o Gateway
<b>&lt;inband&gt;</b>	- Alterar o IP Inband
<b>&lt;mgmt-vlan&gt;</b>	- Configurar a VLAN de gerencia
<b>&lt;outband&gt;</b>	- Alterar o IP Outband

### Configuração dos parametros de Rede

Gramática do comando:

**epon#system ipconfig <inband ou outband> <ip> <netmask>**

**epon#system ipconfig gateway <gateway>**

**Função:** Configura o endereço IP, Máscara de rede e Gateway de gerencia (inband e outband).

**<ip>** Endereço IP. eg: 192.168.1.100

**<netmask>** Máscara de rede. eg: 255.255.255.0

**<gateway>** Gateway. eg: 192.168.1.254

**OBS: Porta Outband é a porta AUX (gerencia local)**

**Portas Inband são as portas de UPLINK da OLT, para acesso remoto**

**【Exemplo】**

Exemplo 1: Configurando o IP inband para 192.168.8.100, Máscara de rede para: 255.255.255.0, gateway para 192.168.8.254:

```
epon# system ipconfig inband 192.168.8.100 255.255.255.0  
epon# system ipconfig gateway 192.168.8.254
```

**Comando para exibir as configurações IP da OLT:**

Mostrar o endereço IP e parametros de rede

```
epon# show system ipconfig  
Outband IP address      : 192.168.1.100  
Outband IP netmask       : 255.255.255.0  
Inband IP address        : 192.168.8.100  
Inband IP netmask         : 255.255.255.0  
Gateway:                 : 192.168.8.254  
MGMT VLAN                : 1  
epon#
```