

Configurando o acesso remoto na ONU OT-4040VW

Para se ter o acesso remoto a ONU OT-4040VW, é necessário ativar algumas opções previamente. Siga os menus abaixo para chegar até as opções:

Enable	Ingress	Start Source IP Address	End Source IP Address	Mode	Service List	Modify	Delete
✓	LAN			Permit	HTTP,FTP,		
✓	WAN			Permit	HTTP,FTP,		
✗	2_VOICE_			Permit	HTTP,FTP,		

1º Vá até a aba “**Security**”;

2º No menu do lado esquerdo, selecione a opção “**Service Control**”.

OBS: Note que é necessário primeiro ter uma conexão WAN criada e ativa.

Clique em “**Enable**” para se ter acesso as opções. Na caixa “**Ingress**”, selecione a conexão WAN ativa.

Em “**Mode**”, selecione a opção “**Permit**”, e logo abaixo, em “**Service List**”, selecione as opções desejadas.

Para finalizar, clique em “**Add**”